

LOGICOM

M bot 60



Instructions de mise à jour

A handwritten blue mark, possibly a signature or initials, is located in the bottom right corner of the page.


Identifier la version logicielle et vérifier les mises à jour

Pour vérifier la version logicielle actuellement installée sur votre mobile, entrez dans les menus via la touche menu :


- Sélectionnez alors : Paramètres >



- A propos du téléphone >



- **Numéro de build**



Si le numéro de build est

D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B11

⇒ Votre produit est à jour. ✓

Si le numéro de build est l'une des versions suivantes :

D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B08

D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B09

D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B10

⇒ Votre produit doit être mis à jour. ✗

Pour cela, continuez la lecture de ce document.

5

M bot 60 – Mettre à jour son mobile

Pour vérifier la version logicielle actuellement installée sur votre mobile, suivez cette procédure :


- Entrez dans les menus via la touche menu de votre écran d'accueil :



- Sélectionnez : **Paramètres >**



- **A propos du téléphone>**




- **Mise à jour du système>**





- Rechercher des Mises à jour>



La nouvelle version sera :

D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B11

- A la fin du téléchargement, le téléphone redémarre automatiquement et installe la mise à jour





- A la fin de l'installation, le téléphone redémarre une nouvelle fois.
- Vérifiez la bonne installation de la nouvelle version dans le menu **Paramètres > A propos du téléphone > Numéro de build** comme précédemment :

